950-292

F

Réveil chants d’oiseaux

Réf. 200-104



① Compartiment à piles
② Mode réveil – chants d’oiseaux
③ Écouter / sélectionner les chants d‘oiseaux
④ Mettre en marche/éteindre l’alarme (On/Off)
⑤ Alarme
⑥ Heure
⑦ Snooze / veilleuse lumineuse

Introduction

Le réveil Chants d'oiseaux est un réveil très simple avec un élégant design. Il offre la possibilité de se faire réveiller par le chant d'un des 12 oiseaux chanteurs locaux ou par l'appel cadencé du coucou.

Contenu

1 réveil en bois laqué mat
1 mode d'emploi
Dimensions du réveil : 110 x 115 x 65 mm
Poids du réveil : 215 g (sans les piles)

① Compartiment à piles

3 piles micro AAA (LR03)
N'utilisez que de nouvelles piles 1,5V High-Energy.
Ne pas utilisez d'accumulateurs ! Les accumulateurs ont une tension de 1,2 V.

Mettre en marche/éteindre l'alarme (On/Off)

Écouter/sélectionner les chants d'oiseaux

Mode de réveil – chants d'oiseaux

② Mode réveil – chants d'oiseaux

douze chants d'oiseaux différents* retentissent successivement dans un ordre fixé

un oiseau sélectionné gazouille (un des 12 oiseaux chanteurs* ou le coucou)

* Les 12 oiseaux : merle, grive musicienne, fauvette à tête noire, fauvette des jardins, rouge-gorge, rossignol, gorge-bleue, rouge-queue à front blanc, gobe-mouche à collier, pouillot fitis, rousserolle et loriot.

③ Écouter / sélectionner les chants d'oiseaux

(Mettre l'alarme sur « Off » et l'interrupteur 2 sur 1)
Chaque fois que ▶/⏭ est appuyé, un des 12 oiseaux* ou le coucou chante.
Appuyez cette touche de lecture jusqu'à ce que le chant d'oiseau souhaité retentisse. L'oiseau entendu en dernier gazouille au réveil.

④ Mettre en marche/éteindre l'alarme (On/Off)

⑤ Alarme

Pour régler le réveil, tourner l'aiguille d'alarme dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre.

⑥ Heure

Pour indiquer l'heure actuelle, tourner les aiguilles dans le sens des aiguilles d'une montre.

⑦ Snooze / veilleuse lumineuse

Appuyer la touche 1 x pour
- repousser l'heure du réveil de 5 minutes
- éclairer le cadran pendant 5 secondes

Tous les oiseaux chantent …



KooKoo EarlyBird
Au réveil …..

- 12 chants d'oiseau retentissent successivement ou
- un oiseau sélectionné gazouille